



- 1 Оконные и дверные проемы**
Измерьте ширину и высоту проёмов.
- 2 Расположение окон и дверей**
Зафиксируйте привязку проемов к углу дома и к цоколю или отмостке.
- 3 Габариты дома**
Измерьте длину и ширину дома, а также высоту от земли или цоколя до крыши.
- 4 Поэтажный план**
Поставьте поэтажный план дома с расположением и размерами окон и дверей.
- 5 Измерьте высоту цоколя**
Если есть перепады высот цоколя, измерить в нескольких точках - самая высокая и самая низкая точка

* - необходимо производить замеры всех элементов фасада, со всех сторон, даже если размеры потом можно посчитать, это необходимо для контроля качества замеров во время отрисовки фасадов.